

HUILE POLYX^{MD} PURE – 5125

AVEC UNE POLISSEUSE À PLANCHER

Appliquez deux fines couches avec Osmo FloorxCenter ou une polisseuse à plancher en utilisant des tampons verts et blancs.

Première couche: Appliquez finement une couche en utilisant Osmo Spatule Double Lame, Spatule Professionnelle ou d'autres outils de haute qualité et Osmo FloorxCenter ou une polisseuse à plancher avec un seul disque.

1. Remuez bien l'Huile Polyx^{MD} Pure avant utilisation.
2. Appliquez finement le produit sur le plancher en utilisant Osmo Spatule Double Lame ou d'autres outils similaires.
3. Disperse le produit et polissez le plancher en utilisant un tampon de plancher et des tampons verts de polissage.
4. Permettez environ 35-45 minutes pour que le produit pénètre la surface.
5. Procédez immédiatement à la deuxième couche.

Deuxième Couche: Immédiatement après la première couche d'Huile Polyx^{MD} Pure, appliquez finement la deuxième couche à la truelle et polissez avec une machine de polissage.

1. Appliquez à la truelle la deuxième couche finement et uniformément sur le plancher.
2. Permettez environ 35-45 minutes pour que le produit pénètre la surface.
3. Disperse le produit et polissez le plancher en utilisant un tampon de plancher et des tampons blancs de polissage.
4. Si vous notez des anneaux sur la surface cela signifie qu'il y a trop de produit. Tournez le tampon et utilisez l'autre surface.
5. Permettez environ 8-10 heures et fournissez suffisamment d'air pour la ventilation pendant que le bois sèche.

Si vous utilisez l'Huile Polyx^{MD} Pure 5125 comme dernière couche de finition sur l'Huile Polyx^{MD} Colorée, procédez immédiatement à la deuxième couche. Seulement une seule couche d'Huile Polyx^{MD} est nécessaire sur la couche d'Huile Polyx^{MD} Colorée par conséquent la première couche et ses étapes sont omises.

Conseil : Les tampons 13" (330mm) avec la FloorxCenter d'Osmo poliront environ 400pi² avant de renverser le tampon ou le remplacer.

À LA MAIN AVEC DES TAMPONS SCOTCH-BRITE

Pour de petites surfaces et meubles, appliquez finement deux couches avec un tampon blanc non abrasif scotch-brite et un chiffon non pelucheux.

1. Remuez bien l'Huile Polyx^{MD} Pure 5125 et versez une petite quantité dans un récipient.
2. Avec un tampon blanc scotch-brite travaillez le produit sur le bois uniformément en faisant des mouvements circulaires ou la figure huit.
3. Assurez-vous que le produit est appliqué sur la surface finement et uniformément et laissez-le sur la surface pour environ 35 minutes.

Suite – HUILE POLYX^{MD} PURE – 5125

4. Avec un chiffon non pelucheux propre, polissez la surface et assurez-vous qu'il n'y a pas d'anneaux ou de traces sur la surface.
5. Assurez-vous que tout excès de produit est enlevé de la surface.
6. Permettez environ 8-10 heures et fournissez suffisamment d'air pour la ventilation pendant que le bois sèche.
7. Appliquez la deuxième couche en suivant les étapes précédentes 1-6.

Teinter: Osmo Huile Polyx^{MD} Colorée peut être aussi utilisée pour teinter légèrement l'Huile Polyx^{MD} Pure 5125 à un taux de dilution 10:1. Ne pas excéder le taux de dilution en rapport de 10 parties d'Huile Polyx^{MD} Pure 5125 à 1 partie d'Huile Polyx^{MD} Colorée.