

CIRE DÉCO

À LA MAIN AVEC UN TISSU/CHIFFON

Effet Transparent (1-couche): Appliquez une fine couche avec un chiffon non pelucheux.

1. Appliquez finement et uniformément le produit sur le bois avec un chiffon.
2. Pour une couleur plus solide, assurez-vous que le produit est appliqué uniformément, puis procédez à l'étape 5.
3. Pour un effet subtil: allouez environ 15 minutes pour que l'huile pénètre le bois, puis procédez à l'étape 4.
4. Travaillez le long du grain, et enlevez tout excès de produit sur la surface avec un chiffon propre non pelucheux.
5. Permettez environ 8-10 heures et fournissez suffisamment d'air pour la ventilation pendant que le bois sèche.
6. Pour les planchers, une base de protection d'huile Polyx^{MD} 3054 est nécessaire pour davantage de durabilité contre l'usure et les taches.

Effet Intensif (2-couches): Appliquez deux fines couches avec un chiffon non pelucheux.

1. Une fois la première couche sèche (8-10 heures), appliquez finement la deuxième couche pour une couleur unie.
2. Permettez environ 8-10 heures et fournissez suffisamment d'air pour la ventilation pendant que le bois sèche.
3. On ne recommande pas l'application de deux couches pour les surfaces à haute usure comme le plancher.



ATTENTION: Les chiffons saturés avec le produit sont un risque de combustion spontanée et devraient être laissés dépliés de côté jusqu'à ce qu'ils sèchent avant de vous en disposer ou préférentiellement conservez-les dans un récipient résistant au feu.

À LA MAIN AVEC UNE BROSSE À PLANCHER

Appliquez deux fines couches avec une brosse Osmo à poils naturels pour les petites surfaces.

1. Appliquez avec une brosse finement le long du grain sur une surface propre et sèche.
2. Pour un effet subtil verni, appliquez finement avec un chiffon, puis dans l'espace de 20 minutes enlevez l'excès de produit.
3. Permettez environ 8-10 heures et fournissez suffisamment d'air pour la ventilation pendant que le bois sèche avant d'appliquer la prochaine couche.
4. Appliquez la deuxième couche en suivant les étapes précédentes.
5. Nettoyez la brosse avec un nettoyant à brosse Osmo et diluant à solvant (sans benzène) ou l'essence térébenthine.

Suite – CIRE DÉCO

À LA MAIN AVEC UN ROULEAU À PLANCHER

Appliquez deux fines couches avec le rouleau microfibre à plancher d'Osmo.

1. Remuez bien la Cire Déco et versez-la dans un bac.
2. Prenez le rouleau microfibre et roulez le bien sur la grille du bac.
3. Roulez très finement et uniformément le long du grain de la surface du bois.
4. Permettez environ 8-10 heures et fournissez suffisamment d'air pour la ventilation pendant que le bois sèche avant d'appliquer la prochaine couche.
5. Pour les planchers, une base de protection d'Huile Polyx^{MD} 3054 est nécessaire pour davantage de durabilité contre l'usure et les taches.
6. Nettoyez la brosse avec un nettoyant à brosse Osmo et diluant à solvant (sans benzène) ou l'essence térébenthine.

Conseil: Le rouleau microfibre doit être légèrement saturé. Un rouleau légèrement saturé couvrira une superficie d'environ 43-53 ft² (4-5m²). Veuillez noter que l'Huile Polyx^{MD} d'Osmo est un produit à haut rendement (voir l'étiquette du produit). Immédiatement après l'application, enlevez l'excès de produit ou repassez le rouleau jusqu'à ce que les traces de rouleau disparaissent.

AVEC POLISSEUSE À PLANCHER

Appliquez une fine couche avec Osmo FloorxCenter ou une polisseuse à plancher.

1. Remuez bien l'Huile Polyx^{MD} Colorée avant utilisation.
2. Appliquez uniformément le produit sur le plancher en utilisant une spatule Osmo à double lame ou outils similaires.
3. Permettez environ 35-45minutes pour que le produit pénètre la surface.
4. Dispersez sur le plancher puis polissez en utilisant une polisseuse à plancher et des tampons blancs de polissage.
5. Si vous notez des anneaux sur la surface cela signifie qu'il y a trop de produit. Tournez le tampon et utilisez l'autre surface.
6. Permettez environ 8-10 heures et fournissez suffisamment d'air pour la ventilation pendant que le bois sèche.
7. Afin de protéger la coloration, une dernière couche d'Huile Polyx^{MD} transparente d'Osmo est nécessaire.

Teinter: Osmo Cire Déco peut être aussi utilisée pour teinter légèrement l'Huile Polyx^{MD} à un taux de dilution 10:1. Ne pas excéder le taux de dilution en rapport de 10 parties d'Huile Polyx^{MD} à 1 partie de Cire Déco.