

## HUILE POLYX<sup>MD</sup> ORIGINALE INCOLORE - 3054, 3055

UTILISEZ UN CHIFFON/ TISSU À LA MAIN

Appliquez trois fines couches avec un chiffon non pelucheux.

1. Remuez bien l'Huile Polyx<sup>MD</sup> avant utilisation.
2. Employez le produit afin que le bois absorbe l'huile en faisant des mouvements circulaires ou la figure huit.
3. Allouez environ 15 minutes pour permettre à l'huile de pénétrer le bois.
4. Travaillez le long du grain, enlevez tout excès de produit sur la surface.
5. Permettez environ 8-10 heures pour que le bois sèche avant d'appliquer la prochaine couche.
6. Appliquez la deuxième et la troisième couche en suivant les étapes précédentes.



ATTENTION: Les chiffons saturés avec le produit sont un risque de combustion spontanée et devraient être laissés dépliés de côté jusqu'à ce qu'ils sèchent avant de vous en disposer ou préférablement conservez-les dans un récipient résistant au feu.

### À LA MAIN AVEC UNE BROSSE À PLANCHER

Appliquez deux fines couches avec une brosse à plancher d'Osmo.

1. Remuez bien l'Huile Polyx<sup>MD</sup> et versez-la dans un bac.
2. Appliquez une couche finement et uniformément sur la surface avec une brosse à plancher.
3. Travaillez le long du grain, propagez bien et épuisez le contenu de la brosse avant rechargement.
4. Permettez environ 8-10 heures pour que le bois sèche avant d'appliquer la prochaine couche – idéalement le lendemain.
5. Assurez-vous qu'il y a suffisamment d'air pour la ventilation, défaut de le faire prolonge le temps de séchage.
6. Appliquez la deuxième couche en suivant les étapes précédentes.
7. Nettoyez la brosse avec le nettoyant à brosse Osmo et diluant à solvant ou l'essence térébenthine.

Conseil: Emballez hermétiquement la brosse et le bac dans un sac en plastique ou de la cellophane jusqu'à l'application de la prochaine couche.

### À LA MAIN AVEC UN ROULEAU À PLANCHER

Appliquez deux fines couches avec le rouleau à plancher microfibre d'Osmo.

1. Remuez bien l'Huile Polyx<sup>MD</sup> puis versez-la dans un bac.
2. Prenez le rouleau microfibre et faites le bien rouler sur la grille du bac.
3. Roulez une fine couche uniformément sur le plancher en suivant le grain.
4. Fournissez suffisamment d'air pour la ventilation, défaut de le faire prolonge le temps de séchage.
5. Appliquez la deuxième couche en suivant les étapes précédentes.
6. Nettoyez la brosse avec le nettoyant à brosse Osmo et diluant à solvant ou l'essence térébenthine.

Conseil 1: Le rouleau microfibre doit être légèrement saturé. Un rouleau légèrement saturé couvrira une superficie d'environ 43-53 ft<sup>2</sup> (4-5m<sup>2</sup>). Veuillez noter que l'Huile Polyx<sup>MD</sup> d'Osmo est un produit à haut rendement (voir l'étiquette du produit). Immédiatement après l'application, enlevez l'excès de produit ou repassez le rouleau jusqu'à ce que les traces de rouleau disparaissent.

## Suite – HUILE POLYX<sup>MD</sup> ORIGINALE INCOLORE – 3054, 3055

*Conseil 2:* À la fin de l'application, emballez le rouleau microfibre hermétiquement dans un sac en plastique ou de la cellophane jusqu'à l'application de la prochaine couche.

**Teinter:** Osmo Cire Déco peut être aussi utilisée pour teinter légèrement l'Huile Polyx<sup>MD</sup> 3054/3055 à un taux de dilution 10:1. Ne pas excéder le taux de dilution en rapport de 10 parties d'Huile Polyx<sup>MD</sup> à 1 partie de Cire Déco.