



ecopoxy[®]
the natural choice



Conçu pour un
revêtement transparent

TROUSSE UVPOXY

RESINE LA PLUS SECURITAIRE SUR LE MARCHE

Directives d'application :

À l'intention des débutants :

Ce produit donne des résultats de qualité professionnelle lorsqu'il est appliqué correctement. Par conséquent, prenez votre temps et prenez connaissance des problèmes suivants couramment rencontrés par des personnes qui l'utilisaient pour la première fois.

1. Vérifiez toujours si le contenant utilisé pour le mélange est propre et si votre accessoire de mesure est précis. Ce produit EXIGE de mélanger une partie pour une partie en volume. Tout écart de ces proportions peut empêcher l'UVPoxy de durcir et de prendre complètement.

2. Ce produit exige un mélange PARFAIT. Il faut habituellement remuer le mélange pendant 4 à 5 minutes sans fouetter excessivement (ce qui ferait entrer des bulles d'air dans l'époxy). Mélanger 4 litres à la fois peut prendre jusqu'à 6 à 7 minutes. Un débutant ne devrait jamais essayer de mélanger plus de 4 litres à la fois. Nous vous suggérons de ne mélanger que 2 litres à la fois jusqu'à ce que vous maîtrisiez la technique du produit.

3. Après avoir versé les deux substances dans un contenant et avoir commencé à remuer, le mélange sera blanc et trouble là où le produit n'est pas complètement combiné. Vous devez continuer à remuer jusqu'à ce que toutes les parties troubles et les fines lignes blanches soient complètement disparues (ce qui prend habituellement 4 à 5 minutes de mélange méthodique).

4. Grattez toujours les côtés du contenant de même que le bâton durant les 4 à 5 minutes de mélange. S'il reste de l'époxy NON COMBINÉ sur les côtés du contenant ou le bâton, il y aura des points humides sur le produit fini.

5. En versant l'UVPoxy sur une surface, NE grattez JAMAIS le contenant pour enlever tout ce qui reste, car même si vous avez bien mélangé, il restera toujours des gouttes non combinées sur les côtés du contenant et celles-ci laisseront des points humides.

Rapport en volume : du mélange : 1:1

Temps de travail : 20 minutes [selon la température, l'humidité et le volume]

Temps complet de durcissement : 48 heures [selon la température et l'humidité]

Temps de gel : 4 à 8 heures [selon la température et l'humidité]

Période d'attente avant la prochaine couche : au moins 4 à 8 heures [selon la température et l'humidité]

Température : 21 à 27 °C [70 à 80 °F]

Solution de Nettoyage : isopropyle/alcool dénaturé ou eau tiède savonneuse

Température d'entreposage : 10 à 25 °C [50 à 77 °F]

Avertissement : Évitez tout contact avec la peau et les yeux. En cas de contact avec la peau, rincez abondamment avec de l'eau. En cas de contact avec les yeux, rincez avec de l'eau pendant 15 minutes et consultez un médecin. N'ingérez pas le produit. En cas d'ingestion, consultez immédiatement un médecin. Ne faites pas vomir.

***Remarque :** S'il s'est déroulé 48 heures depuis l'application, une autre préparation est requise. Pour favoriser l'adhésion, poncez légèrement toute la surface avec du papier abrasif à grains 120 jusqu'à ce que vous ayez enlevé le revêtement brillant. Éliminez complètement les résidus et essuyez toute la surface avec de l'alcool isopropylique ou de l'alcool dénaturé.



Emploi d'un produit UVPoxy sur un comptoir de bar réalisé par Tony Spolar

Mélange : Dans un contenant propre et sec, combinez (en volume) 1 partie de résine à 1 partie de durcisseur et mélangez méthodiquement pendant 4 à 5 minutes.

Application : La surface à traiter doit être propre et sèche, sans poussière ni insectes. Les dépôts de poussière peuvent causer des imperfections sur une surface brillante.

Première étape : Appliquez au pinceau une fine couche d'enduit de scellement, afin d'obturer les pores de la surface et de prévenir la formation de bulles dans les couches de surface suivantes. (Cette étape n'est requise que sur des matières poreuses.)

Deuxième étape : La couche de surface s'étendra et se nivellera d'elle-même. Vous pouvez utiliser un pinceau en mousse ou une raclette pour étendre l'UVPoxy. Appliquez autant de couches de 1/8 po d'épaisseur que souhaité (1 à 3 couches en moyenne pour la plupart des revêtements de table et de bar).

Surfaces recommandées : bois, métal, béton, granit, cuivre, acier inoxydable, matériau stratifié, Formica, bambou, cuir, céramique, fibre de verre, plastique, roche, œuvre d'art, photographie, coquillage, tissu, papier, plante séchée et beaucoup d'autres encore.



Emploi d'un produit UVPoxy pour une œuvre d'art d'Élaine Dilay



Vous trouverez
d'autres directives,
conseils et
renseignements
sur notre site Web.

Consulter la fiche
signalétique pour
de plus amples
renseignements.

ecopoxy[®]
the natural choice

Box 220 Morris MB R0G 1K0

1.855.326.7699

EcoPoxy.com